

Властивості продукції:

Застосовується для вводу інформації в планшет з ОС Android, а також для збереження пристроїв від механічних пошкоджень, потрапляння чужорідних речовин та предметів.

Експлуатація:

1. Встановіть та закріпіть планшет за допомогою спеціальних скоб фіксації, розташованих на внутрішній стороні чохла.
2. Під'єднайте клавіатуру до планшета за допомогою вбудованого USB кабелю.
3. Для початку роботи з клавіатурою налаштуйте доступний список мов введення. Для цього відкрийте на планшеті меню «Налаштування», оберіть розділ «Мова та введення», оберіть фізичну клавіатуру (USB Keyboard), далі «Налаштувати розкладку клавіатури», у відкритому списку оберіть бажані мовні розкладки клавіатури. Для перемикання між обраними мовами, використовуйте комбінацію клавіш CTRL + пробіл.

4. Клавіатура готова до використання. Для зручності користуйтеся відкидною ніжкою на зворотній стороні чохла.

УВАГА! Враховуючи те, що чохол має обмежену кількість точок фіксації планшета, рекомендується користуватися чохлами з планшетом лише у горизонтальному положенні. Є ймовірність вислизання планшета.

Умови ефективного та безпечного використання та зберігання продукції:

Використовуйте продукцію тільки за прямим призначенням; Не зберігайте і не користуйтеся продукцією у вологому середовищі; Не використовуйте спирт, розчинники або бензин для очищення поверхні; Не намагайтеся ремонтувати чи змінювати пристрій або деталі самотужки. Для проведення ремонту завжди звертайтеся до спеціалістів; Не викидайте в пункти збору та переробки побутових відходів, не спалюйте.

Свойства продукции:

Применяется для ввода информации в планшет с ОС Android, а также для сохранения устройств от механических повреждений, попадания инородных веществ и предметов.

Эксплуатация:

1. Установите и закрепите планшет с помощью специальных скоб фиксации, размещенных на внутренней стороне чехла.
2. Подключите клавиатуру к планшету с помощью встроеного USB кабеля.
3. Для начала работы с клавиатурой настройте доступный список языков ввода. Для этого откройте на планшете меню «Настройки», выберите раздел «Язык и ввод», выберите физическую клавиатуру (USB Keyboard), далее «Настроить раскладки клавиатуры», в открывшемся списке выберите желаемые языковые раскладки клавиатуры. Для переключения между выбранными языками используйте комбинацию клавиш CTRL + пробел.

4. Клавиатура готова к использованию. Для удобства используйте откидную ножку на обратной стороне чехла.

ВНИМАНИЕ! Учитывая, что чехол имеет ограниченное количество точек фиксации планшета, рекомендуется пользоваться чехлом с планшетом только в горизонтальном положении. Существует вероятность выскальзывания планшета.

Условия эффективного и безопасного использования и хранения продукции:

Используйте продукцию только по прямому назначению; Не храните и не пользуйтесь продукцией во влажной среде; Не используйте спирт, растворители или бензин для очистки поверхности; Не пытайтесь ремонтировать или изменять устройство или детали самостоятельно. Для проведения ремонта всегда обращайтесь к специалистам; Не выбрасывайте в пункты сбора и переработки бытовых отходов, не сжигайте.